

AKOFIX® AKORINSE

کلینر و احیاء کننده چند منظوره فیلتر استخر
شنی، کارتریجی، دیاتومه



WWW.AKOFIX.COM

AKOFIX® AKORINSE

FX414



Multi-Purpose Filter
Cleaner & Degreaser



کلینر و احیاء کننده چند منظوره فیلتر استخر
شنی، کارتریجی، دیاتومه

ویژگی های منحصر به فرد AKORINSE FX414



شوینده و چربی زدای قوی فیلتر



فرمولاسیون ایمن و زیست سازگار



افزایش حداکثری راندمان فیلتراسیون



حذف چربی، رسوبات
کلسیمی، میکروب ها و جلبک ها



سازگار با فیلتر های شنی، شیشه
ای، کارتریجی و دیاتومه

انواع فیلترها



فیلتر شنی



فیلتر شیشه ای



فیلتر کارتریجی



فیلتر دیاتومه



محلول را به آب استخر اضافه نکنید

توجه



محلول آکورینز نباید به مدت طولانی در تماس با سطوح فلزی قرار بگیرد

توجه

AKOFIX® AKORINSE

روش استفاده

FX414



Multi-Purpose Filter
Cleaner & Degreaser



استفاده در فیلتر های شنی و شیشه ای



پمپ و فیلتر را خاموش کنید و تمام خطوط برگشت آب استخر را مسدود کنید.



۱ لیتر از محلول را به ۱۰ لیتر آب در یک سطل پلاستیکی تمیز مناسب مخلوط کنید و مستقیماً داخل اسکیمر یا محفظه فیلتر بریزید



اجازه دهید محلول ۲۴ ساعت در فیلتر باقی بماند

۲۴
ساعت



پس از ۲۴ ساعت، یک واش کرده و در صورت امکان به مدت ۱۰ ثانیه شستشو دهید

۱۰
ثانیه



عملکرد عادی فیلتر را از سر بگیرید



استفاده در فیلتر های کارتریژی و دیاتومه



اجزا فیلتر را کاملاً باز کنید تا آلودگی های سطحی از بین برود.



محلول را در یک ظرف پلاستیکی تمیز با آب مخلوط کنید



۱
قسمت
محصول
+
۵۰
قسمت
آب

میزان رقیق سازی ۱ قسمت محلول به ۵۰ قسمت آب است.



اجزا فیلتر را در محلول رقیق شده قرار دهید.



۲۴
ساعت

اجاره دهید ۲۴ ساعت خیس بخورند.



فیلتر را کاملاً با آب شسته و دوباره مونتاژ و نصب کنید



توجه: محلول را به آب استخر اضافه نکنید
توجه: محلول آکورینز نباید به مدت طولانی در تماس با سطوح فلزی قرار بگیرد